

# ■ Coulée

## INDURET MINI

Machine à coulée "pression-dépression"

**Référence: 13803000**



- conçu pour la réalisation de coulées sous vide de métaux précieux et non-précieux
- convient pour la coulée sur modèle
- la pression élevée après la coulée permet d'obtenir un résultat dense et sans porosités
- Réglage de la température de coulée avec le régulateur de puissance et affichage de la température
- opération semi-automatique
- la montée rapide en température rend cependant la préchauffe très souvent inutile
- contrôle optique à travers la vitre
- creusets en graphite et en céramique
- coulée sous argon pour réduire l'oxydation
- montée en pression à air comprimé ou à addition d'argon

## Données techniques

<b>Alimentation</b>	230V / 50 – 60 Hz
<b>Puissance</b>	3.200 W
<b>Hauteur</b>	460 mm
<b>Largeur</b>	350 mm
<b>Profondeur</b>	650 mm ouvert: 730 mm
<b>Poids</b>	38 kg
<b>Pression air / Argon</b>	5 – 6 bar
<b>Pression d'eau</b>	min. 3 – 4 bar (5l/min.)
<b>Taille cylindres</b>	1 – 9 et coulée sur modèle
<b>Capacité</b>	métaux précieux 110 g métaux non-précieux 55 g
<b>Contrôle de température au coeur de la fonte, quantité min</b>	à partir de 15 g
<b>Température</b>	max. 1.600 °C
<b>Boîtier</b>	inox

**REITEL Hotline** +49 54 72 / 94 32-0

Sous réserve de modifications