

SANDURET 2

Micro-sableuse

Référence: 14601

SANDURET 3

Micro-sableuse

Référence: 14600

SANDURET 4

Micro-sableuse

Référence: 14603



- utilisée pour nettoyer, satiner, polir ou désoxyder différentes surfaces
- disponible avec deux, trois ou quatre silos
- silos chauffants pour un sablage régulier
- arrêt instantané REITEL
- utilisation précise et économique des abrasifs
- soufflette permettant d'enlever les abrasifs de l'objet sablé
- le choix du silo s'effectue par un sélecteur interne
- remplissage en quelques minutes grâce à la purge rapide
- buses en carbure résistant

- vitre de sécurité avec feuille de protection
- raccord d'aspiration en haut, assurant une visibilité optimale et une protection de la vitre de sécurité
- fournie avec pédale
- éclairage à LED non-éblouissant
- manchons en cuir avec aérations
- réglage de la pression d'entrée et séparateur d'eau pour un fonctionnement fiable et sûr
- il est possible de changer les abrasifs rapidement grâce à la vis de vidange
- tiroir optionnel pour enlever facilement et rapidement l'excès d'abrasifs (cf. accessoires, p. 25)

Données techniques

Alimentation	230V/50-60Hz
Puissance	100W
Hauteur	320 mm ouvert: 480 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	440 mm
Poids	17 kg
Consommation d'air	80l/min
Pression	0,5-6 bar
Buse	1,2+1,5 mm
Abrasifs	25-250 µ
Boîtier	inox

Alimentation	230V/50-60Hz
Puissance	120W
Hauteur	320 mm ouvert: 480 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	440 mm
Poids	18 kg
Consommation d'air	80l/min
Pression	0,5-6 bar
Buse	0,8+1,2+1,5 mm
Abrasifs	25-250 µ
Boîtier	inox

Alimentation	230V/50-60Hz
Puissance	140W
Hauteur	320 mm ouvert: 480 mm
Largeur	480 mm
Profondeur	440 mm
Poids	19 kg
Consommation d'air	80l/min
Pression	0,5-6 bar
Buse	0,8+1,2+1,5+1,5 mm
Abrasifs	25-250 µ
Boîtier	inox

Recommandations

Un tiroir pour les micro-sableuses est disponible en option. Il est idéal pour enlever facilement et rapidement l'excès d'abrasifs. Découvrez des accessoires tel que l'aspirateur DUSTY COMFORT reitel.com/images/pdfs/REITEL-catalogue-2017_fr.pdf

Une combinaison personnalisée des silos est possible.

Contactez tout simplement notre hotline ou votre revendeur pour des informations complémentaires.